

ارورهای ظرفشویی ال جی مدل DE24

خرابی موتور	ارور CE
خرابی موتور	ارور LE
نشستی آب	ارور EI
انسداد ورودی آب . خرابی پمپ آب . خرابی هیدرواستات	ارور FE
خرابی هیتر . خرابی ترمیستور	ارور HE
نشستی آب	ارور AE
خرابی خشک کن	ارور OE
برق قطع شده است	ارور PE
خرابی ترمیستور . خرابی برد	ارور TE
انسداد ورودی آب . خرابی پمپ آب	ارور IE
برق قطع شده است	ارور PF