اررورهای لباسشویی حایر مدل دیجیتال	
ارور E5	ولتاژ بالا است. احتمال گیر کردن لباس ها بین دیگ و درب
ارور E6	ولتاژ بالا است. وجود اشکالی در موتور یا مدار برد
ارور E7	جهت چرخش موتور اشتباه است
ارور E8	وجود اشکالی در موتور
ارور E9	وجود اشکالی در هیدروستات
ارور H2	وجود اشکالی در ترمیستور
ارور H4	سطح آب کم است و المنت بدون آب در حال کار کردن است
ارور H5	المنت بدون آب در حال کار کردن است
ارور H6	المنت خراب است
ارور H8	المنت بدون آب در حال کار کردن است
ارور PFE	فیلتر تخلیه خراب یا کثیف است
ارور IE	وجود اشکالی در جریان ورودی آب. شیر برقی، هیدروستات، پمپ تخلیه و شیر ورودی را چک کنید
ارور OE	خرابی پمپ تخلیه
ارور UE	لباسشویی تراز نیست
ارور LE	درب قفل شده است
ارور E2	آب از دستگاه سرریز شده است. هیدوستات و پمپ تخلیه چک شود
ارور E1	هیدروستات نمی تواند به شیر برقی فرمان دهد
ارور E3	سنسور دما خراب است
ارور IB	برد خراب است
ارور E4	نشتی آب