

ارورهای ظرفشویی ال جی مدل DC75B	
ارور LE	خرابی موتور پمپ شستشو
ارور EI	نشتی آب
ارور FE	برق قطع شده است
ارور OE	خرابی خشک کن
ارور IE	انسداد ورودی آب . خرابی پمپ
ارور FE	خرابی شیر برقی . خرابی برد