اررورهای لباسشویی ال جی	
ارور IE	اشکالی در ورودی آب
ارور UE	لباسشویی تراز نیست
ارور OE	خرابی پمپ تخلیه
ارور FE	لباسشویی بیش از حد آبگیری می کند
ارور PE	سنسور فشار آب خراب است
ارور dE	درب دستگاه بسته نمی شود
ارور tE	ترمیستور یا المنت خراب است
ارور LE	اشکالی در موتور
ارور EE	اشکالی در برد
ارور PF	خطای برق