

ارورهای لباسشویی اسنوا	
IE	در ورودی آب مشکلی پیش آمده
OE	در تخلیه آب مشکلی پیش آمده
UE	لباسشویی تراز نیست
LE	درب لباسشویی باز است
E2	لباسشویی بیش از حد مجاز آبگیری کرده
E4	نشتی آب
E5	اشکالی در ولتاژ است
E6	اشکالی در موتور دستگاه است
E8	اشکالی در موتور دستگاه است
E9	هیدروستات خراب است
H2	المنت خراب است
H4	المنت بیش از حد داغ شده است
H5	اشکالی در دمای آب است
H6	المنت خراب است
H8	المنت بیش از حد داغ شده است
IB	ترانزیستور دو قطبی خراب است
PFE	فیلتر پمپ تخلیه خراب است