

## ارورهای یخچال فریزر حایر

سنسور R1 یخچال خراب است	ارور F1
سنسور R2 یا سنسور محیطی خراب است	ارور F2
سنسور محیطی یا سنسور R1 خراب است	ارور F3
سنسور دمای فریزر خراب است	ارور F4
سنسور دیفراسست خراب است	ارور F5
سنسور یخ ساز خراب است	ارور F6
سنسور یخ ساز خراب است	ارور F7
سنسور R1 یخچال خراب است	ارور F8
خطای سنسور	ارور F9
سنسور یخ ساز خراب است	ارور Fc
خطای سنسور	ارور Fr
عملکرد دیفراسست را بررسی کنید	ارور Fd
خطای سنسور	ارور Eh
خطای ارتباط	ارور EO
ارتباط بین برد دیسپلی با برد PCB قطع شده است	ارور E0
فن فریزر خراب است	ارور E1
فن خنک کننده خراب است	ارور E2
دامپر خراب است	ارور E5
فن خراب است	ارور E6
فن خراب است	ارور E9
سیستم یخ ساز خراب است	ارور Er
سیستم دیفراسست خراب است	ارور Ec
هیتر خراب است	ارور Ed
سنسور رطوبت خراب است	ارور Eh
عملکرد دیفراسست را بررسی کنید	ارور Hd
عملکرد دیفراسست را بررسی کنید	ارور Rd
یخچال در حال برفک زدایی است و بعد از تمام شدن عملیات دیفراسست حذف خواهد شد	ارور DF