

ارورهای لباسشویی اسنوا	
ارور IE	در ورودی آب مشکلی پیش آمده
ارور OE	در تخلیه آب مشکلی پیش آمده
ارور UE	لباسشویی تراز نیست
ارور LE	درب لباسشویی باز است
ارور E2	لباسشویی بیش از حد مجاز آبگیری کرده
ارور E4	نشستی آب
ارور E5	اشکالی در ولتاژ است
ارور E6	اشکالی در موتور دستگاه است
ارور E8	اشکالی در موتور دستگاه است
ارور E9	هیدروستات خراب است
ارور H2	المنت خراب است
ارور H4	المنت بیش از حد داغ شده است
ارور H5	اشکالی در دمای آب است
ارور H6	المنت خراب است
ارور H8	المنت بیش از حد داغ شده است
ارور IB	ترانزیستور دو قطبی خراب است
ارور PFE	فیلتر پمپ تخلیه خراب است