

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

ارور r	سنسور یخچال خراب است
ارور d	سنسور دیفراست خراب است
ارور h	هیتر المنت خراب است
ارور c	در ارتباط بین برد داخلی و پنل مشکلی پیش آمده
ارور a1	سنسور داخلی فریزر خراب است
ارور a2	سنسور دیفراست خراب است
ارور a3	المنت های دیفراست خراب است