

ارورهای یخچال فریزر سامسونگ
مدل 730 - RL729

سنسور یخ ساز یخچال خراب است	ارور R1a
سنسور دمای یخچال خراب است	ارور R1b
سنسور دیفرانسیل یخچال خراب است	ارور R1c
فن یخچال خراب است . برد الکترونیکی خراب است	ارور R1d
یخ ساز یخچال مشکل دارد . برد خراب است	ارور R1e
برد الکترونیکی خراب است	ارور R1g
سنسور محیطی فریزر خراب است	ارور F1a
سنسور دمای فریزر خراب است	ارور F1b
فن فریزر خراب است . پروانه شکسته است . برد خراب است	ارور F1c
فن فریزر خراب است . پروانه شکسته است . برد خراب است	ارور F1d
فن کندانسور خراب است	ارور F1e
هیتر دیفرانسیل فریزر یا هیتر یا ترموفیوز خراب است	ارور F1e