ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RR 18	
ارور ۱	سنسور حرارتی داخل یخچال خراب است
ارور ۲	مقاومت سنسور دمای داخل یخچال خراب است
ارور ۳	سنسور دمای اتاق خراب است
ارور ۴	فن یخچال خراب است
ارور ۵	فن کمپرسور یخچال خراب است
ارور ۶	در عملیات دیفراست مشکلی به وجود آمده
ارور ۷	سنسور دمای داخلی فریزر خراب است
ارور ۸	سنسور دیفراست فریزر خراب است
ارور ۹	سنسور دمای اتاق خراب است
ارور ۱۰	فن فریزر خراب است
ارور ۱۱	سنسورهای یخچال خراب است
ارور ۱۲	در عملیات دیفراست مشکلی به وجود آمده