

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RR 18	
سنسور حرارتی داخل یخچال خراب است	ارور ۱
مقاومت سنسور دمای داخل یخچال خراب است	ارور ۲
سنسور دمای اتاق خراب است	ارور ۳
فن یخچال خراب است	ارور ۴
فن کمپرسور یخچال خراب است	ارور ۵
در عملیات دیفراست مشکلی به وجود آمده	ارور ۶
سنسور دمای داخلی فریزر خراب است	ارور ۷
سنسور دیفراست فریزر خراب است	ارور ۸
سنسور دمای اتاق خراب است	ارور ۹
فن فریزر خراب است	ارور ۱۰
سنسورهای یخچال خراب است	ارور ۱۱
در عملیات دیفراست مشکلی به وجود آمده	ارور ۱۲