ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RZ18	
ارور ۱	سنسور درجه حرارت داخل یخچال خراب است
ارور ۲	مقاومت سنسور دمای داخل یخچال خراب است
ارور ۵	سنسور دیفراست فریزر خراب است
ارور ۶	سنسور دمای اتاق خراب است
ارور ۷	فن یخچال خراب است
ارور ۸	فن کمپرسور یخچال یا برد خراب است
ارور ۹	در عملیات دیفراست مشکلی پیش آمده