

ارور یخچال فریزر سامسونگ

مدل 20 - RZ19

سنسور فریزر خراب است	ارور ۱
سنسور دیفراست فریزر خراب است	ارور ۴
سنسور محیطی یخچال فریزر خراب است	ارور ۶
فن فریزر خراب است	ارور ۷
فن کمپرسور فریزر خراب است	ارور ۸
برد خراب است یا در عملیات دیفراست مشکلی به وجود آمده	ارور ۹