

ارورهای لباسشویی حایر مدل آنالوگ

در ب بسته نشده	هیچ چراغی روشن نمیشود
پمپ تخلیه خراب است	بعد از ۱ دقیقه ۲ بار چشک میزند ۴ ثانیه خاموش میشود
ترمیستور خراب است	۳ بار چشک میزند و ۴ ثانیه خاموش میشود
هیتر خراب است	۴ بار چشک میزند و ۴ ثانیه خاموش میشود
ماشین آبگیری نمی کند	بعد از ۸ دقیقه ۵ بار چشک میزند و ۴ ثانیه خاموش میشود
موتور خراب است	۷ بار چشک میزند و ۴ ثانیه خاموش میشود
هیدورستات خراب است	۸ بار چشک میزند و ۴ ثانیه خاموش میشود