

## ارورهای لباسشویی سامسونگ

بیش از حد گرم کردن آب	ارور HE1
هیتر خراب است	ارور HE2
اشکالی در جریان آب ورودی	ارور C4 یا E4
لباسشویی تراز نیست	ارور UE یا E4
دستگاه قادر به تخلیه آب نیست	ارور E2
دستگاه قادر به تخلیه آب نیست	ارور E5 یا SE
درب به طور صحیح بسته نشده است	ارور DE
خرابی برد . اشکالی در اتصالات کانکتور . سنسور موتور خراب است	ارور E8 و E3
اشکالی در پاور یا برق ورودی دستگاه	ارور UC
اشکالی در اتصالات برد یا کانکتور یا سنسورها	ارور AE
اشکالی در دمای آب . سنسور حرارتی خراب است	ارور CE
نشستی آب	ارور LE
دستگاه در مرحله آبگیری دچار مشکل شده است	ارور IE و E1
میزان کف داخل ماشین بیش تر از حد مجاز است	ارور SUD
میزان کف داخل ماشین بیش تر از حد مجاز است و خطر سرریز شدن است	ارور OE و E3