

ارورهای یخچال اسنوا مدل کمبی ۶۷۶

| | |
|---------------|--|
| ارور F1 | اوپراتور یخ زده و توان سرد کردن یخچال را ندارد |
| ارور F2 | سنسور داخل فریزر خراب است |
| ارور F3 | سنسور داخل یخچال خراب است |
| ارور F4 | سنسور دیفراسست خراب است |
| ارور F5 | فرآیند دیفراسست یا برفک زدایی انجام نمی شود |
| ارور F6 | آی سی حافظه اپروم خراب است |
| ارور F7 | فن یخچال خراب است |
| ارور F8 | فن فریزر خراب است |
| ارور H | کابین یخچال گرم است و نیاز به شارژ گاز دارد |
| ارور H1 یا HI | کابین فریزر گرم است و نیاز به شارژ گاز دارد |