

ارورهای یخچال دوو مدل S14

سنسور یخچال	ارور E01
سنسور فریزر	ارور E02
سنسور اواپراتور فریزر	ارور E04
فن فریزر	ارور E06
سرمایش ضعیف شده است	ارور E07
هیتر اواپراتور فریزر	ارور E09
سنسور محیطی	ارور E10
فن کندانسور	ارور E11
دمپر	ارور E12