

## ارورهای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz

سنسور یخچال خراب است	ارور F5
سنسور اواپراتور یخچال خراب است	ارور F6
فن یخچال خراب است	ارور F3
سرمایش کم شده است	ارور F1
هیتر اواپراتور یخچال خراب است	ارور F2
فن کندانسور خراب است	ارور F4
اشکالی در کلید درب یخچال وجود دارد	ارور DR OP
نمایشگر با برد مرتبط نمی شود	ارور F8