

ارورهای یخچال دوو مدل S2

سنسور یخچال خراب است	ارور F3
سنسور فریزر خراب است	ارور F2
سنسور اواپراتور یخچال خراب است	ارور F5
سنسور اواپراتور فریزر خراب است	ارور F4
سرمایش کم شده است خراب است	ارور F1
هیتر اواپراتور یخچال خراب است	ارور FA
هیتر اواپراتور فریزر خراب است	ارور F9
سنسور محیطی خراب است	ارور F6
آی سی برد فرمان خراب است	ارور FB